



## Wie befestige ich Pro-Bolt Schnellverschlüsse

Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten unsere Schnellverschlüsse an der Verkleidung zu befestigen, was den persönlichen Vorlieben entspricht.

Es werden 4 verschiedene Teile zu jedem Schnellspanner geliefert.

- Plastik Unterlegscheibe erhöht
- Metall Feder
- Plastik Unterlegscheibe
- Metall 'Grip' Scheibe



Für den ersten Schritt gibt es zwei Optionen.

Sie können die erhöhte Plastikscheibe mit der Feder montieren um mehr Druck auf die Verkleidung auszuüben.



Oder nur die flache Unterlegscheibe verwenden.



Nachdem Sie sich für eine Möglichkeit entschieden haben, können Sie den Schnellverschluss durch das Verkleidungsloch schieben.



## Wie befestige ich Pro-Bolt Schnellverschlüsse



Je nach Ihrem persönlichen Geschmack können Sie nun die Metall Grip Scheibe auf der anderen Seite aufschieben, um ein Herausfallen des Schnellspanners zu unterbinden. Dies geht unabhängig von der Unterlegscheiben Auswahl vorher.



Jetzt können Sie den Schnellspanner am Gegenstück an Ihrem Fahrzeug befestigen mit einer viertel Drehung.

Bezüglich der Gegenstücke können wir nicht immer genau sagen, wie Sie diese anzubringen haben und welche Variante die für Sie richtige ist. Es gibt Gegenstücke zum Aufschieben und welche zum Aufnieten. Sie sollten diese wählen, die für Sie am praktikabelsten sind oder vom Hersteller vorgesehen werden.

[Hier ein Video.](#)